

4. Bedienungsanleitung

Nachdem Sie alle Empfänger gemäß der Zeichnung angeschlossen haben, müssen Sie wie folgt vorgehen:

4.1. Entfernen Sie gegebenenfalls die Plastikverpackung von der Batterie auf der Rückseite der Fernbedienung.

4.2. Adressierung des MASTER Empfängers (1. Empfänger im System):

Kurzes Drücken der Learning Key-Taste auf dem Empfänger, und anschliessend die Ein/Aus Taste  auf der Fernbedienung. Danach leuchten die am Empfänger angeschlossenen LEDs kurz auf und bestätigen die Adressierung.

Adressierung des SLAVE Empfängers (2. und jeder weiterer Empfänger im System):

kurzes Drücken der Learning Key-Taste auf dem Empfänger, und anschliessend die Ein/Aus Taste  auf der Fernbedienung. Danach leuchten die am Empfänger angeschlossenen LEDs kurz auf und bestätigen die Adressierung.

Nachdem Sie MASTER und SLAVE adressiert haben, drücken Sie bitte die Ein-/Aus-Taste  für 3 Sekunden lang um die Empfänger unter einander zu synchronisieren. Diese leuchten danach gemeinsam rot auf und bestätigen die Synchronisierung.

Wichtig: es kann immer nur einen MASTER Empfänger geben, alle anderen sind SLAVE Empfänger, da die SLAVE Empfänger vom MASTER Empfänger synchronisiert werden.

Um einen Empfänger aus dem System zu löschen, muss die Learning Key-Taste am Empfänger für ca. 10 Sekunden lang durchgehend gedrückt werden. Danach leuchten die am Empfänger angeschlossenen LEDs 2x kurz auf und bestätigen den Löschvorgang.

Der Controller merkt sich nach einem Spannungsreset nur dann den zuletzt eingestellten Wert, wenn davor mit der Fernbedienung einmal aus- und wieder eingeschaltet wurde. Somit wird der eingestellte Wert im Empfänger abgespeichert und nach Spannungsrückkehr wieder aufgerufen.

Funktionsbeschreibung der Bedientasten:

: kurzes Drücken um ein- und auszuschalten; durch Drücken der Taste für 3 Sekunden lang, werden alle Empfänger neu gestartet und gegebenenfalls synchronisiert.

: 10 vordefinierte Farbverläufe können aufgerufen werden; durch kurzes Drücken der M-Taste wird der 1. Farbverlauf gestartet, beim erneuten Drücken wird der Farbverlauf angehalten, noch mals Betätigen der Taste wird der nächste Farbverlauf gestartet, usw ...

 : C1 und C2 funktionieren nur im stehenden Farbmodus; kurzes Drücken der C1-Taste um 10 voreingestellte Farben aufzurufen - rot/orange/gelb/grün/cyan/blau/lila/warm weiss/neutralweiss/kaltweiss; durch langes Drücken der C2-Taste erhalten Sie einen R-G-B Farbverlaufmodus, wie beim Benutzen eines Farbrades .

S- und S+ funktionieren nur im Farbverlauf Modus; durch kurzes Drücken der S- und S+ Tasten kann der Farbverlauf verzögert bzw. beschleunigt werden.

      sind Micro Farbwechsel Tasten, im stehenden Farbmodus.

Durch kurzes Drücken dieser Tasten können Sie jede beliebige Farbe einstellen.