

Variante DALI



Variante Switch DIM & Proportion SWITCH



Der Ausgangsstrom kann mittels Einstektwiderständen, Programmiergerät oder DALI eingestellt werden. Wird kein Widerstand oder Drahtbrücke zwischen den I-SELECT Anschlüssen gesetzt, so gilt der am Gerät niedrigste Ausgangsstrom. Wird eine Drahtbrücke am I-SELECT Anschluss gesetzt, so gilt der am Gerät höchste Ausgangsstrom. Für Einstellwerte dazwischen werden Einstektwiderstände benötigt.

The output current can be adjusted by means of plug-in resistors, programming unit or DALI. If no resistance or wire bridge is set between the I-SELECT plug, the lowest output current on the device applies. If a wire bridge is set at the I-SELECT plug, the highest output current on the device applies. For setting values between, plug-in resistors are required.