


Bei 1 DALI Aktor pro Ausgang am DT8 auf DT6 Umsetzer
 With 1 DALI device per output on the DT8 to DT6 converter



Bei mehr als 1 DALI Aktor pro Ausgang am DT8 auf DT6 Umsetzer wird ein Expander benötigt
 With more than 1 DALI device per output on the DT8 to DT6 converter, an expander is required

