

LED DMX Controller Stick GA2

FUNKTIONEN

1. Ein- und Ausschalten
2. Farbauswahl von fix definierten Farben
3. Helligkeitseinstellung
4. Auswahl der vordefinierten oder der eigens definierten Lichtstimmungen. Diese können mittels PC und USB selbst definiert werden. Lichtstimmungen können Fixfarben sowie Farbverläufe sein bei denen die Geschwindigkeit selbst definiert werden kann.
5. Der Controller sendet DMX Signale aus und kann bis zu 512 unterschiedlichen DMX Kanäle in 1 Zone ansteuern.
6. Montage auf einer handelsüblichen 68mm Unterputzdose
7. USB Kabel, Netzteil und Software im Lieferumfang enthalten

FEATURES

1. Power on and Power off
2. Predefined colour selection
3. Brightness control
4. Selection of predefined or self defined light mood. These can be self defined when connected via USB to a PC. Light moods can be fixed colours or colour gradients, the speed of which can be self defined.
5. The controller transmits DMX signals and can control up to 512 different DMX channels in one zone.
6. Assembling onto a customary 68mm flush box
7. USB cable, power supply and software included in delivery



ARTIKEL NR.

BEZEICHNUNG

LC-007-004	LED DMX Controller Stick GA2 - weiss
LC-007-104	LED DMX Controller Stick GA2 - schwarz

ITEM NO.

ITEM


LC-007-004	LED DMX Controller Stick GA2 - white
LC-007-104	LED DMX Controller Stick GA2 - black

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

ANSCHLUSSLEISTUNG CONTROLLER	max. 5W
MAX. LEITUNGSQUERSCHNITT	2,5mm ²
ZUSTAND NACH NETZRÜCKKEHR	Einstellung mittels Software
ABMESSUNGEN (L X B X H)	86 x 110 x 11mm
GEWICHT	160g

PRODUCT SPECIFICATIONS

POWER RATING CONTROLLER	max. 5W
MAX. WIRE CROSS-SECTION	2,5mm ²
STATUS AFTER MAINS RETURN	adjustment via software
DIMENSIONS (L X W X H)	86 x 110 x 11mm
WEIGHT	160g



ANSCHLUSSSCHEMA WIRING DIAGRAM



HINWEIS PLEASE NOTE

Bei der Montage der Steuerungen sind die Montagerichtlinien, die im Katalog unter dem Kapitel „Wissenswertes“ angeführt sind einzuhalten! Wichtige Punkte sind unter anderem, dass die Steuerung niemals zur Gänze ausgelastet wird, sondern mit ca. 25% Leistungsreserve betrieben werden muss. Pro Steuerung darf nur ein Netzteil angeschlossen werden und niemals mehrere parallel. Berücksichtigen Sie die Spannungsabfälle auf der Primär- und Sekundärseite der Steuerung und setzen Sie sie niemals einer direkten Sonneneinstrahlung aus. Montieren Sie die Steuerung so, dass sie von benachbarten Quellen nicht erhitzt wird und dass ihre eigen erzeugte Wärme gut ableiten kann.

During assembly of the controllers the installation guidelines (see chapter "interesting facts") must be followed. Important aspects to consider are, among others, that the controller must never operate at full capacity but leave a margin of 25%. No more than one power supply unit should be attached to each controller and never multiple controllers in parallel. Consider voltage drops on the primary and secondary sides of the controller and never place it in direct sunlight. Assemble the controller in a way that it cannot be warmed by neighbouring sources and that heat can be conducted away efficiently.

